


## T80-1 / T80C 安装接线图



接口说明：

- 1、自定义线（绿）
- 2、断油线（橙）
- 3、ACC 线（黄）
- 4、紧急求救线（棕）
- 5、电源正极（红）
- 6、地线（黑）